

Sous-couche de désolidarisation

UZIN MULTIMOLL VLIES

Sous-couche tissée d'armature éliminant les tensions sous les parquets collés et les revêtements de sols

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté :

- ▶ pour l'élimination des tensions causées par les forces de traction et de cisaillement
- ▶ pour la création d'une armature sur supports critiques
- ▶ pour des sollicitations fortes en domaine résidentiel ou commercial

POUR APPLICATION SUR :

- ▶ chapes ciment ou bétons
- ▶ chapes sulfate de calcium
- ▶ chapes sèches
- ▶ supports minéraux avec traces de colles ou de ragréages parfaitement adhérents
- ▶ carrelages, pierres naturelles ou Terrazo
- ▶ supports à base de bois (parquets poncés / panneaux OSB 3 et 4 vissés / panneaux de particules P5 à P7 vissés)
- ▶ planchers chauffants à circulation d'eau chaude



PROPRIÉTÉS :

UZIN Multimoll Vlies est une sous-couche non-tissée destinée à réduire les forces de traction et de cisaillement entre le support et le parquet. L'effet de renforcement, dû à la structure particulière des fibres, permet d'obtenir une grande résistance d'adhésion entre le sol et le revêtement.

- ▶ Réduction des tensions
- ▶ Haute résistance de liaison par effet d'armature
- ▶ Simple à poser et à découper
- ▶ Perméable à la vapeur et respirant
- ▶ Indicateur de quantité restante imprimé sur le rouleau
- ▶ Peut être ragréée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	rouleau
Conditionnement	1 m x 50 m = 50 m²
Tenue en stock	36 mois en emballage d'origine
Couleur	blanc verdâtre
Poids du rouleau	env. 12,5 kg
Masse surfacique	env. 250 g/m²
Épaisseur	env. 1,1 mm
Réaction au feu	Bfl s1*

* selon la norme EN 13 501-1:2010



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et prendre les mesures nécessaires en cas de déficience.

Dépoussiérer soigneusement le support par aspiration.
Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN OEUVRE :

1. Avant la pose, acclimater les rouleaux au minimum 24h dans les locaux où ils seront posés.
2. Poser UZIN Multimoll Vlies perpendiculairement au sens de pose du parquet (texte vers le haut).
3. Disposer le lé de la sous-couche sur le support et couper à la taille souhaitée. Repliez le lé vers le milieu.
4. Appliquer régulièrement une colle à parquet PU ou polymère UZIN sur le support avec une spatule dentelée TKB B2 (voir "Important"). N'encoller que la surface pouvant être revêtue dans l'intervalle du temps de travail, le bon transfert de la colle au dos de la dalle devant être assuré.
5. Afficher immédiatement la moitié du lé dans la colle et bien maroufler. Répéter l'opération avec l'autre moitié. Après 10 à 20 minutes, maroufler de nouveau avec un cylindre lourd, en particulier sur les bords et les raccords.
6. Laissez sécher parfaitement la surface posée et utilisez ensuite la même colle pour la pose du parquet.

Autre possibilité : Pose d'un revêtement de sol

1. Après séchage complet de la colle (la sous-couche sera posée côté duveteux vers le haut), appliquer un ragréage UZIN adapté en 5mm d'épaisseur minimum et bien laisser sécher.
2. Poser le revêtement de sol avec la colle UZIN appropriée.

IMPORTANT :

- ▶ Entreposer les rouleaux debout en évitant les points de pression.
- ▶ Le support doit avoir une $T^{\circ} > 10^{\circ}\text{C}$ et un point de rosée supérieur d'au moins 3°C par rapport à la T° du sol.
- ▶ Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent le temps de travail, de prise et de séchage. A contrario, une température élevée et une humidité de l'air basse les réduisent.
- ▶ Les joints de dilation et joints périphériques doivent être conservés.
- ▶ Pour l'application d'un ragréage en épaisseur supérieure à 5mm, mettre en place des bandes de désolidarisation UZIN au droit des éléments verticaux.
- ▶ Sous un sol en bois, la construction doit être sèche. Veiller à ce que la circulation d'air/l'aération en sous-face soit suffisante, p. ex. en installant des plinthes spéciales avec prises d'air.
- ▶ Dans le cadre d'un système UZIN Multimoll + ragréage, coller la sous-couche avec UZIN MK 250 ou UZIN MK 92 S avec une spatule TKB B2 (600-800g/m²).

- ▶ Respecter les directives des fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtement de sol. Pour la préparation du support et la mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date d'exécution des travaux.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.
- ▶ DE-UZ 156 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Textile polyester

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Aucune mesure de précaution n'est nécessaire. Observer / respecter les mesures de sécurité /de protection de l'environnement portées sur les Fiches Produits des produits de pose utilisés.

ÉLIMINATION :

Éliminer les découpes et sous-couche / revêtements collés avec les déchets de chantier.